
011-2
7.9
011-1
7.3
011-3
2.2
011-4
14.8
011-5
38.8
011-6
16.3
011-7
5.6
011
12A
11A
3.64
3.38
3.75
3.76
4.13
6.92
6.87
5.63
5.23
3.39
2.84
2.85
1.42
1.98
3.60
2.80
1.88
1.10
1.17
0.99
1.04
1.68
1.96
1.29
0.76
0.14
0.55
0.42
0.33
0.35
0.29
0.50
0.80
1.83